



digitálny projektor
hp
mp 3130

poznámky
k vydaniu

Tento súbor obsahuje najnovšie informácie týkajúce sa nasledovných tém:

Montáž projektoru na strop.....	1
Vynulovanie všetkých nastavení projektoru.....	1

Najnovšie poznámky k vydaniu nájdete na webovej lokalite technickej podpory
www.hp.com/support

Montáž projektoru na strop

Ak zvolíte montáž projektoru na strop, použite stropnú úchytку od spoločnosti HP alebo vlastnú úchytку, ktorá zafixuje celé telo projektoru. Na zavesenie projektoru v prevrátenej polohe nepoužívajte iba otvor pre montáž na statív. Projektor držaný len jednou skrutkou nemusí byť dostatočne upevnený alebo stabilizovaný.

Vynulovanie všetkých nastavení projektoru

Ak sa nastavenia projektoru zmenia tak, že sú úplne nesprávne a nemožno ich opraviť, môžete pre všetky nastavenia nastaviť predvolené hodnoty nastavené výrobcom. Ak to chcete urobiť, stlačte na 5 sekúnd nasledovné tlačidlá projektoru (tlačidlá v príručke používateľa nemusia byť uvedené správne):

šípka nadol + šípka nahor + šípka doprava